STEREN

AUD-788

Hands free bluetooth earphones

V0.0 Instruction Manual 0215c

Please read this instruction manual to prevent any damage

IMPORTANT

The instructions of this manual are subject to updates.

This Bluetooth earphones are perfect for any outdoor activity, are compatible with Bluetooth technology and delivers great comfort to your ears.

The earbuds are very comfortable and reduce external noises, delivering great sound quality.

It features a microphone with multifunction button to play, pause, forward and backward, answer and hang up calls.

Besides, includes a tale case to avoid tangling.

Internal battery and can be powered via USB.

CAUTIONS

Please check and verify before connecting the earphones to the device, there could be different versions of the same product.

Do not use or store the product in damp places or where there ofgoing to or splashing. It may cause malfunctions or electric shock.

- Do not place heavy objects on the earphones.
- If you use the earphones at a high volume level may suffer hearing problems.
- Do not use while driving your car or bicycle at high volume, it may cause reduced responsiveness.
- *The operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.*

HIGHLIGHTS

Versión de Bluetooth: 4.0
Perfiles soportados: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Frecuencia RF: 2402 MHz-2480 MHz
Batería: Ion- Litio de 3,7 V 1000 mAh
Alimentación: 5 V (x USB)

Bocina de 8 mm
Impedancia de 16 Ω
Potencia 10 mW
Respuesta en frecuencia de 200 Hz a 6 kHz
SPL: 93 ± 3 dB
Diámetro del altavoz: Φ40 mm
Unidad de micrófono: Φ4 * 1,5 mm
Micrófono con sensibilidad de -36 dB ± 3 dB
S.P.L: -38 ± 3 dB
Respuesta de frecuencia: 30-16000 HZ
RF tasa de emisión: + 4 dBm (máx.)

El diseño del producto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

CONTROLS

Contestar llamadas: oprima el botón multifunción una sola vez.

Terminar la llamada: oprima el botón multifunción una sola vez.

Rechazar una llamada: presione el botón multifunción durante 2 segundos cuando reciba la llamada.

Remarcado de último número: presione el botón multifunción 2 veces.

CONTROLS

1. Charging LED
2. Microphone.
3. Indicator LED.
4. Volume / track +
5. Multifunction button.
6. Volume / track -

BATTERY CHARGE

1. The battery can be powered via USB.
2. The charging LED lights red while the device is charging. When the battery is fully charged, the LED will turn blue.

The battery can up to two hours to fully charge, approximately.

3. When the phone finds "Steren AUD-788" device, confirm the pairing (if prompted for a password, enter "0000".

HOW TO USE

1. To link the earphone press and hold the multifunction button until the indicator LED flashes blue and red (this may take a few seconds).

2. Put your phone on bluetooth (For more information, refers to your phone's instruction manual).

3. When the phone finds "Steren AUD-788" device, confirm the pairing (if prompted for a password, enter "0000".

4. If the pairing has been successful, the LED will start flashing blue, this indicates that the earphone is ready for use.

The earphone retains the connection of the last device connected. If you want to link a new device, repeat these instructions.

5. To turn off the earphone, press and hold the multifunction button until the indicator light flashes in red.

6. To ensure that the earphone shut down confirm that the indicator is off.

HOW TO USE

1. Para enlazar los audífonos, mantenga presionado el botón multifunción hasta que el LED indicador parpadee en azul y rojo (esto puede tardar unos cuantos segundos).

2. Ponga su teléfono en modo de búsqueda de dispositivos Bluetooth (para mayor información, consulte el instructivo de su teléfono).

3. Cuando el teléfono encuentre el dispositivo "Steren-AUD-788", confirme la vinculación. En caso de que se le solicite una contraseña, ingrese "0000".

4. Si la vinculación ha sido exitosa, el LED comenzará a parpadear en azul, indicando que los audífonos se encuentran listos para usarse.

Los audífonos conservan la conexión con el último equipo que haya vinculado, si desea vincular un dispositivo nuevo, repita estas instrucciones.

5. Para apagar los audífonos, mantenga presionado el botón multifunción hasta que la luz indicadora destelle en rojo.

Para asegurarse de que apagó los audífonos confirme que el indicador esté desactivado.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

1. Encienda los audífonos. El LED indicador encenderá de color azul.
2. Inicie la reproducción de audio en su dispositivo o use el botón (⏯)

3. Use los botones + / - para cambiar de pista:
- **+** regresa a la canción anterior.
- **-** avanza a la canción siguiente.

4. Para subir o bajar el volumen, mantenga presionados los botones + / -.

PLAYING MUSIC

1. Turn the earphone on. The indicator LED flashes in blue.
2. Start playing audio on your device or use the button (⏯)

3. Use the + / - buttons to change tracks:
- **+** returns to the previous song.
- **-** advances to the next song.

4. To increase or decrease the volume, press and hold the + / - buttons.

CALLS

Answering a call: press the multifunction button once.

End call: press the multifunction button once.

Reject a call: press the multifunction button for 2 seconds when you receive the call.

Redial last number: press the multifunction button twice.

SPECIFICATIONS

Bluetooth version: 4.0
Supported profiles: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
RF frequency: 2402 MHz-2480 MHz
Battery: Li-ion 3.7 V 1000 mAh
Input: 5 V (x USB)

8 mm speaker
16 Ω impedance
Frequency response: 200 Hz to 6 kHz
SPL: 93 ± 3 dB
Speaker diameter: Φ40 mm
Microphone unit: Φ4 * 1.5 mm
S.P.L: -38 ± 3 dB
Microphone sensitivity: -36 dB ± 3 dB
Frequency response: 30-16000 HZ
RF emission rate: + 4 dBm (max.)

Product design and specifications are subject to change without notice.

WARRANTY

This Steren product is warranted against defects in workmanship and manufacture for the original purchaser for three months to the date of purchase. Battery is warranted under normal usage against defects in workmanship and manufacture for three months to the original purchaser.

CONDITIONS

1. This warranty card must be the original purchase receipt. Invoice or proof of purchase.
2. The product is in the warranty time, for repair or change a free or charge.
3. This repairing time not be exceed 30 natural date, from the day the claim was received.
4. The product is in the warranty time, for repair or change a free or charge.
5. Steren Electronics, complements, consumables and accessories is exempt, as well as warranty service, as any of the addresses mentioned later.
6. The product has been damaged by an accident, acid, fall, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper leaky batteries, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper seal, seal opened, seals broken.
7. If you have any questions, suggestions or comments, please write to Steren Electronics, Attn: Customer Service Manager, Calle 2a. Norte #108, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. MEX.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

- Misuse of the product.
- Failure to follow the instructions manual.
- Repair or modification by unauthorized personnel.
- Damage caused by accidents, falls or liquid spills.
- Use of batteries other than those specified.
- Damage caused by inadequate ventilation.
- Damage caused by lightning, power surges or incorrect voltage.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____
Address _____
Phone _____
Brand _____
Serial number _____
Date of delivery _____

If later your product does not work properly please contact our Technical Support Center. If you are in Mexico, please call to our Call Center

01 800 500 9000

PRECAUCIONES

Lea este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

IMPORTANTE

La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web (www.steren.com) para obtener la versión más reciente del instructivo.

- **No use ni almacene el producto en lugares donde existan fuentes o salpicaduras de agua. Puede causar mal funcionamiento o choque eléctrico.**
- **No coloque objetos pesados sobre los audífonos.**
- **Si utiliza los audífonos a un nivel alto de volumen puede sufrir daño en los oídos.**
- **No utilice mientras conduce su automóvil o bicicleta a nivel alto de volumen, reduce capacidad de respuesta.**

"La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada."

CARACTERÍSTICAS

Los audífonos Bluetooth son ideales para realizar cualquier actividad en donde se requiera tener las manos libres, son compatibles con cualquier dispositivo que integre esta tecnología y brindan gran confort y ajuste al oído gracias a su diseño con pestañas laterales.

Sus gomas ultra suaves desempeñan la función de sello acústico, por lo que no permiten que entre ningún ruido externo a los oídos, aumentando así la calidad del sonido.

Tienen incorporado un micrófono con botón multifunción que reproduce, pausa, adelanta y atrasa canción, contesta y cuelga el teléfono.

Además, incluyen un cable plano que une los auriculares para evitar que estos se enreden, batería interna y su alimentación es por medio de un conector micro USB hembra.

CONTROLES



1. Puerto de carga.
2. Micrófono.
3. LED indicador de carga y conexión.
4. Bajar volumen - / cambiar canción
5. Botón multifunción.
6. Subir volumen + / cambiar canción

CARGA DE LA BATERÍA

1. Levante la tapa protectora y conecte el cable de alimentación al puerto de carga de los audífonos. Conecte el otro extremo a un puerto USB de su computadora o a un adaptador USB.

2. El LED de carga se encenderá de color rojo mientras el dispositivo esté cargándose. Cuando la batería esté cargada por completo, el LED se prenderá en color azul.

La batería puede tardar hasta 2 horas en cargarse por completo, aproximadamente.

La duración de la batería varía en función de los dispositivos Bluetooth compatibles, de la configuración y el modo de uso.

MODO DE USO

1. Para enlazar los audífonos, mantenga presionado el botón multifunción hasta que el LED indicador parpadee en azul y rojo (esto puede tardar unos cuantos segundos).

2. Ponga su teléfono en modo de búsqueda de dispositivos Bluetooth (para mayor información, consulte el instructivo de su teléfono).

3. Cuando el teléfono encuentre el dispositivo "Steren-AUD-788", confirme la vinculación. En caso de que se le solicite una contraseña, ingrese "0000".

MODO DE USO

4. Si la vinculación ha sido exitosa, el LED comenzará a parpadear en azul, indicando que los audífonos se encuentran listos para usarse.

Los audífonos conservan la conexión con el último equipo que haya vinculado, si desea vincular un dispositivo nuevo, repita estas instrucciones.

5. Para apagar los audífonos, mantenga presionado el botón multifunción hasta que la luz indicadora destelle en rojo.

Para asegurarse de que apagó los audífonos confirme que el indicador esté desactivado.

REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

1. Encienda los audífonos. El LED indicador encenderá de color azul.
2. Inicie la reproducción de audio en su dispositivo o use el botón (⏯)

3. Use los botones + / - para cambiar de pista:
- **+** regresa a la canción anterior.
- **-** avanza a la canción siguiente.

4. Para subir o bajar el volumen, mantenga presionados los botones + / -.

LLAMADAS

Contestar llamadas: oprima el botón multifunción una sola vez.

Terminar la llamada: oprima el botón multifunción una sola vez.

Rechazar una llamada: presione el botón multifunción durante 2 segundos cuando reciba la llamada.

Remarcado de último número: presione el botón multifunción 2 veces.

ESPECIFICACIONES

Versión de Bluetooth: 4.0
Perfiles soportados: A2DP, AVRCP, HSP, HFP
Frecuencia RF: 2402 MHz-2480 MHz
Batería: Ion- Litio de 3,7 V 1000 mAh
Alimentación: 5 V (x USB)

Bocina de 8 mm
Impedancia de 16 Ω
Potencia 10 mW
Respuesta en frecuencia de 200 Hz a 6 kHz
SPL: 93 ± 3 dB
Diámetro del altavoz: Φ40 mm
Unidad de micrófono: Φ4 * 1,5 mm
Micrófono con sensibilidad de -36 dB ± 3 dB
S.P.L: -38 ± 3 dB
Respuesta de frecuencia: 30-16000 HZ
RF tasa de emisión: + 4 dBm (máx.)

El diseño del producto y las especificaciones pueden variar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

STEREN

Producto: Audífonos bluetooth con manos libres
Modelo: AUD-788
Marca: Steren

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de 3 meses en su batería y un año en sus demás componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el consumidor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde puede hacerse efectiva la garantía.
4.-En lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto no sea utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no haya sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida una póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Población _____
Marca _____
Modelo _____
Número de serie _____
Fecha de entrega _____

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho 2da. Sección, Del. Azcapotzalco, México, D.F. RFC: ESTS950828-KS1
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Bólidos Manzanillo Martínez No. 3408 Int. 2, 2 y 4, San Salvador Xochimanca, Del. Azcapotzalco, México, D.F. RFC: SPE9811205W4
ELECTRÓNICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
Rep. del Salvador 33 A y B, Centro, 06030, Del. Cuauhtémoc, México, D.F. RFC: ESC961025IN4
ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A. de C.V.
Lázaro Cárdenas No. 121, Colonia, 44100, Guadalajara, Jal. RFC: ESG810511HT6
ELECTRÓNICA STEREN DE MONTERREY, S.A. de C.V.
Colón 132 Pte., Centro, 64000, Monterrey, N.L., RFC: ESM9302264F8
ELECTRÓNICA STEREN DE TIJUANA, S.A. de C.V.
Calle 2a. Judrez 1108, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N. RFC: ESTI8309094J5

Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000